メモリ

正しい使いかた



よく作る料理の加熱内容を記憶させておくと、次からは、 この メモリー キーとスタートキーを押すだけの簡単操作 になります。(記憶できるのは、手動調理の内容です。)

### 記憶のしかた

▲肉まん(1個 約80g)をあたためるとき 



レンジ キーを1度 押し レンジ 600W に合わせる



タイマーセットキー を押し加熱時間を 30秒に合わせる

オート あため 弱中 強 レンジ トースター・グリル オープン

3

押す

■"ピー"と鳴り表 示部は、"O"表示 にもどります。 メモリー キーを



これで メモリー は、肉まん1個の 専用キーになりました。

記憶の確認 メモリー キーを オート あたため 弱 中 強 HH. 500 レンジ トースター・グリル オーブン




■スタートキーのランプが点滅します。 ※記憶の確認が終わったらとりけしキーを押して "0"表示にもどします。

- ●新しい料理を記憶させると前回の内容は消えます。 記憶できるのは1種類だけです。
- ●差込プラグを抜いたときや停電した場合でも記憶しています。
- ●記憶内容を消す場合 1 トースターグリル キーを押し加熱時間をO秒にする。 2 メモリー キーを押す。
  - "ピー"と鳴って"0"表示になり、記憶内容が消えます。

●初めて使うときや、記憶内容を消したとき、メモリーキーは受け付 けません。

### メモリー キーの使いかた

■付属品は加熱の種類に 合わせて使用します。



⚠注意

トキーを押してくださ

い。





メモリー キーを 押す

■表示された加熱内容 を確認します。 ■記憶されていない場 合はキーを受け付け

ません。 記憶のしかたをごら んになり記憶させて ください。

■スタートキーのラン プが点滅します。



★ 交互に表示する

オートあたため弱中強 レンジ トースター・グリル オーブン

※表示はレンジ600Wで加熱時間30秒で記憶 していた場合

スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、加熱 が始まります。

■スタートキーのラン プは消灯します。



メモリー キーの内容を よく確かめてからスター 表示が"0"になり、 加熱が終ります。



レンジ トースター・グリル オーブン

終了音が鳴ったら 食品を取り出す

# 手動調理


上下ヒーターで食品のおもてと裏から同時に加熱し、 表面に焼き色をつけます。



付属の丸皿、 回転台を使う。

付属の回転台 を使う。

### トースター・グリル の使いかた



HITACHI (XEU-

(例) トースター・グリル の



ぶりの照焼きの場合 (49ページ参照)

オート あため 弱中強 レンジ トースター・グリル オーブン

を押す。

オート あたため 弱 中 強



レンジ トースター・グリル オープン

スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、丸皿 が回転して加熱が始ま ります。



レンジ トースター・グリル オープン

終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"O"になり、 加熱が終ります。




### お手入れ

本体・付属品のお手入れ お手入れはすぐにこまめにが ポイントです。

### 加熱室内壁・前面・ドア内側

回転台を両手で持ち上げて取りはず してから、かたく絞ったぬれぶきん でふきます。

汚れがひどいときは台所用中性洗剤をつ けた布でふきとり、その後必ず、かたく 絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふきとり



### やわらかい布でふきとります。

汚れがひどいときは台所用中性洗剤をつ けた布でふきとり、その後必ず、かたく 絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふきとり

### 丸皿・回転台

-カバー

台所用中性洗剤をつけたスポンジた わしで汚れを落として水洗いし、水 気を十分にふきとります。


丸皿の汚れが落ちないときは、水で薄め た漂白剤に一晩つけ、十分水洗いしてく ださい。

### (さびる恐れ)



丸皿、回転台は、金属た わしや鋭利なものでこす らない。丸皿は傷がつき、 割れやすくなります。回 転台は、さびることがあ ります。





### (傷・変形の恐れ)



パネルやドア、加熱室な どをオーブンクリーナー、 シンナー、ベンジン、ス プレーのガラスみがき、 漂白剤などでふかない。

★化学ぞうきんの使用は、その注意 書きに従ってください。



臭の原因)

加熱室内壁に食品くずや汁 をつけたままにしない。汚 れが取れにくくなります。

(火花(スパーク)が出たり、さびや悪

- ●加熱室側面のカバーの汚れがひど く、汚れがとれない場合には、販売 店にご相談のうえ、側面のカバーを 取り替えてください。
- ●加熱室上面、底面には塗装コート 処理がしてあります。傷つきやす いので、たわしなど固いものでこす らないでください。

※本体、付属品のお手入れは、充分冷ましてから行ってください。

### においが気になるとき

### 

魚を焼いた後、すぐ別の料理をするときや、加熱室のにおいが気になるとき に使います。

加熱室のにおいを軽減することができます。

操作の手順は「空焼きのしかた」 10ページを参照してください。

### 脱臭のしくみ

加熱室に残ったにおいの成分を、 ヒーターの高熱で分解し加熱室外 に排出します。

加熱室に残った食品カスは取れま せんので、あらかじめふきとって ください。

### 注意

### (やけどの原因)



●脱臭の加熱中や終了後しばら くは、ドア、キャビネット、加 熱室などその周辺にふれない。

36

37

38

### 次のことをお調べください

### 加熱しない、または 電源が入らない

料理のできぐあいが悪い

- ●差込プラグが抜けていませんか。
- ●配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。
- ●表示窓に「0 |が表示されていますか。「0 |が表示されていない場合ドアを開け 閉めしてください。「O |表示します。
- ●ドアはきちんと閉まっていますか。
- ●ドアを開け閉めしなおしても正常になりませんか。
- ●差込プラグを抜いて、差し込みなおしてドアを開閉しても正常になりませんか。
- ●調理の手順、ラップのかけかた、食品の量、付属品、容器の使いかたなどは正 しいですか。(クッキングガイドで、もう一度確認してください。) ●壁と近づきすぎていませんか。(4・7ページ参照)
- ●オート調理のとき、以上の内容を確認しても料理が加熱不足や加熱しすぎにな る場合、重量センサーの0点調節をしてください。(10ページ参照)
- ●丸皿を使ってクッキーなどをくり返して調理する場合、丸皿をさましてからご 使用ください。こげすぎることがあります。

### レンジのとき火花(スパーク)が出る

- ●加熱室壁などに金属製の調理道具やアルミホイルが触れていませんか。
- ●回転台などに食品カスがついていませんか。
- ●少量の野菜(100g以下)をオート調理していませんか。(17・23ページ参照)

以上のことをお調べいただき、それでも具合が悪い場合は直ちに差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

### 次の場合は故障ではありません

- ■はじめてオーブンを使ったとき煙が でた
- 加熱室は防錆のため油を塗っています。はじめてお使いのときは、 空焼きをして油をとってください。(10ページ参照)
- ■加熱中「カチ、カチ・・・」と音がする
- マイコンがレンジやヒーターなどの切り替えをするときのスイッ チ音です。
- ■あたため キーを押してもスタートしない
- 待機時消費電力オフ機能が働いています。ドアを開閉しなおして あたため キーを押してください。(11ページ参照)
- ■加熱中「ジージー」または「ブーン」と音 がする
- 「ジージー | 音はインバーターの作動音、「ブーン | 音は冷却ファン の作動音ですので異常ではありません。
- ■回転台が右に回転したり、左に回転 したりする
- スタートするときのタイミングにより、右または左に回転します。 (料理の仕上がりには影響ありません。)
- ■調理終了後、しばらくすると「カチ」 と音がする
- 調理終了後にドアを閉めてから10分過ぎたときにはたらく待機 電力をオフするスイッチの音です。
- ■250℃に設定できないことがある
- 加熱室が熱い場合の最大設定温度は210℃になります。
- ■残り時間が途中で変わることがある
- オート調理とオーブン(予熱なし)のとき、料理を上手に仕上げる ため加熱途中で残りの加熱時間が変わることがあります。
- ■キーを押しても受け付けない
- 待機時消費電力オフ機能が働いています。ドアを開閉しなおして 表示窓に「0」表示させてからご使用ください。(11ページ参照)
- ■終了音の音色が切り替わったり、鳴らない ときがある
- ドアを開閉して表示窓に"0"表示させてから仕上がり/温度調節キ ー ▽ を約3秒間押すと"ピッ"と鳴り、終了音の音色が "メロディ 一音"、"ブザー音"、"無音" に切り替わります。(11ページ参照)
- ■市販の料理ブックのオーブンメニューや市販の 生地を使うと上手にできないことがある
- このクッキングガイドの料理集の類似したメニューの温度と時間 を参考にして、手動で様子を見ながら焼いてください。
- ■表示窓に「M」が表示されたままで加熱 されない
- 差込プラグを抜いて、約10秒たってから、差し込みなおしてく ださい。
- ■ドアを開けると加熱が取り消される
- オート調理では残りの加熱時間を表示していないときにドアを 開けると、加熱が取り消されます。
- ■庫内灯の明るさが変わるときがある
- 断続運転のとき庫内灯の明るさが変わることがあります。 故障ではありません。

### <sup>つづき</sup> 次の場合は故障ではありません

### ■加熱中、表示窓やドアがくもったり、 水滴が落ちる

- 料理メニューによっては食品から出た水分が水蒸気となり、表示 窓やドアの内側がくもることがあります。ドアの内側などに露が つき、床に落ちたときは、ふきんで拭きとってください。
- ■オーブン、トースター・グリル加熱の とき「ポコッ」と音がする
- 高温のため、加熱室が膨張、収縮して音がすることがありますが 故障ではありません。
- ■レンジ加熱のとき「パチン」と音がする
- ドアと加熱室の接触面に付着していた水滴がはじける音です。
- ■終了音が鳴って残り時間が(1)になっ ても庫内灯が点灯し、食品が回転する
- 加熱始めに食品を置いた位置に、回転を止めるためです。(11ページ参照) ※加熱途中、ドアを開けたり、とりけしキーを押した場合は、その ときの位置で止まります。
- ■差込プラグを差し込むとき「カチッ」 と音がしたり、火花(スパーク)が出る
- 電源回路に充電するためで故障ではありません。
- ■メモリーキーを押しても受け付けない
- 付けません。(34ページ参照)

### 表示窓にこんな表示が出たとき

表 示 例	原因および調べるところ	処 置
E 00	● 重量センサーのO点調節の方法が間違っています。	回転台に丸皿だけをのせてドアを閉めて、とりけしキーを押します。数秒間、庫内灯が点灯し、O点調節が完了します。(10ページ参照)
	● 重量センサーの調節中にドアを開けました。	ドアを閉めて、とりけしキーを押します。 数秒間、庫内灯が点灯し、O点調節が完了します。
	● <u>レンジ</u> 加熱のとき、回転台と丸皿がセットされていません。	回転台と丸皿をセットして加熱します。
[03	● 4半解凍 5解凍 の食品の分量が多すぎます。	解凍する食品の分量を100~1,000gにします。 (21ページ参照)
	● 少量の食品を手動調理( <u>レンジ600W</u> )で10分 以上加熱しました。	手動調理( <u>レンジ600W</u> )の食品100g当たり加熱時間を目安にします。(28ページ参照)
H21、H41、H54、H55、H56、 H81、H82	●差込プラグを抜いて、差し込みなおしてください	ر) <sub>o</sub>

正常にならない場合は、差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

表示窓にこんな次の場合は故障

表示が

出り

たませ

### こんなとき

### 料理が上手にできないとき

※重量センサーが働きます。0点調節を行ってください。(10ページ参照)

### ご飯のあたため

### ご飯があたたまらない 仕上がりにむらがみられる

- ●プラスチック製の容器に入れて加熱していませんか。容器(茶わんなど)に入れて、加熱してください。
- ●食品の分量(重量)に合った大きさの容器(茶わんなど)に入れて加熱 します。
- ●2~4杯を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさの容器 に入れ、丸皿の中央に寄せて置き、加熱します。

### ご飯が熱すぎる

- ●食品の分量に対して、大きすぎる容器を使っていませんか。
- あたため で加熱していませんか。 1 ごはん であたためてください。

### ご飯がぱさつく

●加熱前に霧を吹いてから加熱すると、しっとり仕上がります。

### \_\_\_\_\_\_

冷凍ご飯があたたまらない

仕上がりにむらがみられる

- • 1 ごはん で加熱していませんか。 解凍あたため で加熱します。
- ●容器(平皿)にのせて加熱します。
- ●プラスチック製の容器に入れたり、ラップに包んだ状態で丸皿に直接 のせて加熱すると、うまくあたたまりません。
- ●使う容器(平皿)の大きさは、冷凍ご飯の分量(重量)に合った大きさのものを使います。
- ●ご飯を冷凍するときは、1杯分、1人分(約150gくらい) に分け、 厚みは2~3cmの四角形に作ります。
- ●2個以上を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさのもので加熱します。むらの原因になります。
- ●2個以上を同時にあたためるときは、中央をあけるようにして並べ、 重ねないでください。

### 冷凍ご飯が熱すぎる

- ●食品の分量に対して、大きすぎたり重すぎる容器を使っていませんか。
- ●とけかけていませんか。冷凍室から出して、すぐに加熱します。

### 半解凍・解凍

### 解凍不足でかたい

- ●半解凍(七〜八分解凍)状態に仕上げます。加熱後3〜5分の自然解凍をすると、きれいに解凍されます。
- ●食品や使用用途によってキーが違います。同じキーを使っても食品によって「仕上がり調節」が必要なものがあります。設定を確認してください。
- ●丸皿の中央にのせて加熱します。

### 食品が煮えた

- ●加熱するときは、ラップなどの包装をはずし、スチロール製の発 泡トレーにのせて加熱します。
- ●食品の厚みや形が不均一だと、細い部分やうすい部分が煮えやす くなります。魚などは、尾にアルミホイルを巻きます。
- ●冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。
- ●同時に2つ以上を解凍するときは、同じ種類のもので、同じ大きさのものにしてください。

### つづき

### 料理が上手にできないとき

### お総菜のあたため

### 食品をあたためても熱くならない

- ●容器を使わないで、食品だけで加熱していませんか。 食品の分量(重量)にあった大きさ、重さの容器に入れて加熱します。
- ●食品が金属容器かアルミホイルでおおわれていると加熱されません。
- ●プラスチック容器に入れて加熱していませんか。軽すぎて加熱時間 が短かくセットされてしまいます。
- ●食品の種類や保存状態(常温、冷蔵、冷凍)によって「仕上がり/温度 調節キー」を使い分けます。(11ページ参照)

### 食品をあたためると熱すぎ

- ●あたためる食品の量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。
- ●オート調理でぬるかったものを、オート調理で追加加熱をしていませんか。手動 レンジ 600W で様子を見ながら、追加加熱をしてください。
- ●冷めかけた食品をオート調理であたためていませんか。手動 レンジ 600W で様子を見ながら加熱してください。

### カレーやシチューがあたた まらない

- ●とろみがあるものはラップなどでおおいをして<u>あたため</u>仕上がり 調節 やや強 か 強 に設定して加熱します。
- ●加熱後、かき混ぜます。

### 冷凍食品があたたまらない

- あたため キーを続けて2度押し 解凍あたため であたためます。
- ●容器を使わないで食品だけで加熱していませんか。食品の分量(重量) に合った大きさ、重さの容器に入れて加熱してください。
- ●プラスチック容器に入れて加熱していませんか。軽すぎて加熱時間 が短くセットされてしまいます。

### のみもの

### 牛乳が熱くなりすぎる

- ●容器の大きさに対して半分以下の量のときは 手動 レンジ 600W であたためてください。
- ●冷めかけた食品をあたためていませんか。
- ●キーをまちがえていませんか。<u>あたため</u>キーで加熱すると熱くな ります。
- ●2牛乳 キーは「仕上がり調節」の目盛を記憶します。セットされている目盛を確認してください。
- ●容器の高さの半分以下の量を入れて加熱すると熱くなりすぎます。

### 牛乳がぬるい

- ●市販のパックのままで加熱していませんか。マグカップやコップ にあけて加熱してください。
- ●容器の8分目くらいまで入れてあたためてください。
- セットされている「仕上がり調節 |の目盛りを確認してください。
- ●丸皿の中央に置いて加熱してください。2~4杯を一度に加熱するときは、分量を同じくらいにして、丸皿の中央に寄せて並べ、加熱します。

ん

き

料理が上手にできな

(J

### 野菜 ■野菜はラップで包んだままの状態で、丸皿の中央にのせて加熱し ●瀬戸皿などの上にのせて加熱すると、加熱しすぎになります。 野菜がうまくゆであがらない ●ほうれん草などの葉菜は100~500g、じゃがいもなどの根菜は 100~1000gまで加熱できます。分量が多すぎたり、少なすぎると うまくできません。 ●ほうれん草などの葉菜は、洗ったあとの水気をきらない状態で、 ラップで包みます。 ほうれん草など葉菜が乾燥 ●ラップで包むときは、茎と葉を交互にして重ね、しっかり包みま したり、むらがある す。ラップの包みかたがゆるかったり、広げた状態で包むと、う まくできません。 ブロッコリーなどの果菜類 ●ブロッコリーなどの果菜類は小房に分けて、ラップに重ならない ようにすきまを作らないようにして並べ、ピッタリと包みます。 を包むときは ●瀬戸皿などの上にのせて加熱していませんか。ラップに包んで丸皿 じゃがいもやにんじんなどの の中央に直接のせて加熱します。 根菜類が加熱しすぎになった ●100g以下はオート調理できません。手動<a>しンジ</a> | 600W</a> | で様子を 見ながら加熱してください。 ●加熱後ラップをはずさないですぐに上下を返してしばらくおいて、 じゃがいもが加熱不足になった 蒸らします。

	スポンジケーキ
ケーキのふくらみが悪い	<ul><li>●卵はしっかりと泡立てましたか。</li><li>●ハンドミキサーや泡立て器の先から落ちる泡で「の」の字が書けるくらい、しっかりと泡立ててください。</li><li>●粉を加えた後やバターを加えたあとに、混ぜ過ぎていませんか。</li></ul>
いくら泡立てても泡立ちが悪い	●泡立てるときのボウルや泡立て器に、水分や油がついていると泡 立ちが悪くなります。卵は新鮮なものを使ってください。
きめがあらく、粉がダマになっ て残っている。	<ul><li>●小麦粉はよくふるいながら入れましたか。</li><li>●小麦粉を加えてから、粉がなじむまでしっかり混ぜてください。</li></ul>
ケーキがうまく焼けない	●手動で焼く場合の温度と時間は、手動調理をするときの"加熱時間一覧表"を参照して焼いてください。(44ページ参照) ●分量に合った大きさの型で焼いてください。

### クッキー

焼き色にむらがある

●生地の大きさや厚みはそろえてください。

# パターロール●生地の発酵は充分でしたか。●成形するとき生地をいじめていませんか。生地はていねいに扱ってください。焼き色にむらがある●生地の大きさが異なると焼いたときにむらになります。

### もくじ料理集

●印はオートメニューで調理できます

加熱時間一覧表4	
レンジの便利な使いかた	プリン
	5 ●型抜きクッキー
<b>湯せん</b> とかしバター/とかしチョコレート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- ● 絞り出しクッキー
乾燥 湿った塩、固まった砂糖/煮干しでカルシウムふりかけ ・・・・・ 4	<b>」 ■ テコレーションケーキ</b> (人ボンンケーキ) ············· と
インスタント食品	こっこう ナースケーキ
ラーメン・ヌードル/カレー・丼ものの具/ご飯もの	マトレーメ ····································
軽食&お総菜	<b>バターロール</b> (ロールパン) ······· 5
<b>●トースト</b> 市販のロールパン/菓子パン ········ 40	6
<b>ベーコンエッグ</b> 巣ごもり卵·························4	。 レンジ発酵 で作るパンいろいろ
<b>ピザ</b> 冷凍ピザ/冷蔵ピザ ············4	
焼きいも ベークドポテト ······· 4	
●イタリアンサラダ······· 4	
· 手作りドレッシング·················· 4	
さといもの含め煮 かぼちゃの含め煮	
ウインナーソーセージのベーコン巻き 4	
チーズ/さやいんげん	● チョコチップめろんパン
焼き豚4	8
蒸し鶏のねぎみそあえ 4	8
鮭のホイル焼き4	9 炒めもの
●いかの三種盛り (真砂あえ/うにあえ/木の芽あえ)・・・・・ 49	9 <u>りめもの</u> 9 ●焼きそば
<b>ぶりの照り焼き</b> まぐろ/さわら 4	
●マカロニグラタン 50	O <b>啄肉とキャベツの辛みそ炒め</b> (ホイコーロウ) ········ 6
ホワイトソース	0 ●八宝菜
冷凍グラタン 50	
<b>ご飯</b> (炊飯) ······ 5	
赤飯 (おこわ)	1
いり卵	
茶わん蒸し	
1.00	ヨーグルトソース 6
お菓子・パン	カスピ海ヨーグルト 6
チーズチップス 5	
べっこうあめ 5/	2
切りもち・市販のパックもち 5	2
(いそべ巻き/大福もち)	
スティックパイ57	2

### 標準計量カップ・スプーンでの食品の質量表(単位g) (1mL=1cc)

このクッキングガイド に使用している計量カ ップ・スプーンでの食 品の質量(重量)は表の とおりです。

					<u> </u>	37 (111	IL — 1 00)
計量 食品名	_	大さじ (15mL)	カップ (200mL)	食品名	_		カップ (200mL)
水・酢・酒	5	15	200	トマトピューレ	5	15	210
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	ウスターソース	6	18	240
食塩	6	18	240	マヨネーズ	4	12	190
砂糖(上白糖)・片栗粉	3	9	130	粉チーズ	2	6	90
小麦粉(薄力粉)	3	9	110	生クリーム	5	15	200
小麦粉(強力粉)	3	9	110	油・バター・ラード	4	12	180 ラードは170
パン粉	1	3	40	ココア	2	6	90
粉ゼラチン	3	9	130	白米	_	_	160
トマトケチャップ	5	15	230	炊きたてご飯	_	_	120

|あたため|、「解凍あたため|メニュー、冷凍した野菜は17ページ、酒は45ページ、牛乳は18ページ、葉菜・根菜の N コツは23ページを参照してください。

		_L I=878	調理のコツ		手動調理の目	安(レンジ 600W)
	メニュー名	オート調理			分量	加熱時間
葉	THE PART OF THE PA	7葉 菜	太い茎には切り目を入れ、葉先と根元を交互にする。 加熱後、冷水にとってアク抜き、色どめをする。 白菜は葉先と根元を交互にする。	•	200g	2分10秒 ~2分30秒
菜	白菜・もやしキャベッ		一加熱後、ざるにあげて水気をきる。			1 2 Z J 3 O (1)
	なす		用途に合わせて切り、塩水につけてアク抜きをする。 加熱後、冷水にとって色どめをする。			
花 	カリフラワーブロッコリー	7葉 菜	小房に分ける。   ブロッコリーは加熱後、冷水にとって色どめをする。		200g	2分30秒~3分
'	グリーンアスパラガス		はかまをはずし、穂先と根元を交互にする。			
果	さ や え ん ど う		筋を取る。 加熱後、さっと冷水をかけて色どめをする。		200g	2分30秒~3分
菜	とうもろこし	7葉 菜 強	皮をラップ代わりにするときは、ひげを取り除く。		300g(1本)	5~6分
	かぼちゃ	/ 未 木 压	大きさをそろえて切る。		200g	3分~3分30秒
根	に ん じ ん さつまい も さ と い も	8根 菜 弱	皮をむいたさといもは、塩もみして水で洗い、 ぬめりを取る。		200g	約4分
菜	ご ぼう	8 根 菜	ごぼう、れんこんは酢水につけ、アク抜きして から酢をふりかけて加熱する。			
	じゃがいも		じゃがいも丸ごと1・2個を加熱したときは、加熱後、 そのまましばらく置きます。さいの目切りは <u>弱</u> で。		150g	約4分
$\vdash$	大 根		ていまましゅうへ直さます。さいの日切りは「羽」で。		300g	6~7分
炒めもの	焼きそば 牛肉とピーマンの細切り炒め 豚肉とキャベツの辛みそ炒め 八宝菜 鶏肉ときのこの中華炒め	6 カロリーカット(炒めもの)	60、61ページ参照	•	標準量	8~9分

### オーブン調理

●手動調理での付属品は丸皿を使用します。 ただし、トーストは回転台のみを使用します。

※市販の料理ブックのオーブンメニューや市販の生地を使うときは、この料理集の類似したメニューの温度と時間 を参考にして、手動で様子を見ながら焼いてください。

				手動調理の目安	?		+n	
	メニュー名	オート調理	標準分量	加熱方法	加熱時間		記載ページ	
			惊华力里 	加热力达	予熱あり	予熱なし		
軽食	トースト	13トースト	2枚	トースター・グリル	9~	10分	46	
お総菜	マカロニグラタン	12 グラタン	2	オーブン 210℃	約22分	20~25分	50	
お	型抜きクッキー 絞り出しクッキー	[11 クッキー]	丸皿1枚分	オーブン 170℃	約26分	22~28分	53	
菓	デコレーションケーキ	10 ケーキ	直径15cm	オーブン 150℃	34~40分	36~42分	E4	
子	(スポンジケーキ)	109-4	直径18·21cm	オーブン 150℃	38~44分	38~46分	54	
.	かんたんパン						57	
パ	レーズンパン		各8個分				58	
レ	セサミパン かぼちゃパン	3 かんたんパン		オーブン 160℃	24~28分	26~30分		
	グラハムパン		   各1個分				59	
	チョコチップめろんパン							

### お酒のあたため



お酒はコップまたは徳利 に入れて レンジ 600W

であたためます。

130mL(徳利1本) 約50秒 180mL(コップ1杯または徳利1本) 1分~1分10秒

### 〔ひとくちメモ〕

- ●徳利であたためるときは、くびれた 部分より1cmほど下まで入れます。
- びん詰めのお酒は、必ず栓を抜いて からあたためます。

インスタント食品



### 湯せん

### とかしバタ-

バター (40g) を耐熱容器に入れ レン ジ 200W 1分30秒~2分 加熱します。 トースト用のぬりバターにするときは レンジ 100W を使い 1分30秒~2分 加 熱してやわらかくします。

## チョコレー

チョコレート(50g)を細かく砕いて 耐熱容器に入れ、途中かき混ぜながら レンジ 200W 4~5分 加熱します。

バターやチョコレート、煮干しは、 レンジ 600W で加熱すると、飛び 散ったり、こげたりすることがあ ります。

### 湿った塩、固まった砂糖

塩、砂糖(各100g)はそれぞれ皿に広げ レンジ 600W 1~2分 ずつ加熱すれば もとのサラサラ状態になります。

### 煮干しで カルシウムふりかけ

煮干し(100g)は内臓を取って皿に広 げレンジ 200W 4~5分 途中かき混ぜ ながら加熱します。

冷めてからクッ キングカッター かミキサーにか け、塩(少々)で 味をつけます。



- 食品は保存状態や種類によって加熱時間が多少異なります。様子を見ながら加熱 してください。
- \*電子レンジでの使いかたが指示してあるときは、その指示を目安に加熱してください。 \*加熱時間は、享用波出力600Wの日安時間です

イノ人ノノト及叩	*加熱時間は、高周波出力600Wの目安時間です。	(1mL=1cc)
種類	作りかたとコツ	加熱時間
発泡スチロールや 袋入り ラーメン・ ヌードル など	カップまたは袋から出して別の容器に移します。 水の量はめんが水面から出ないように400~500mLを入れて 図のようにラップをします。 破裂防止のため ● 調味料は食品メーカーの指示に従って加えます。 ● 容器は、めんが水面から出ない大きさのものを使います。 ● 加熱後、よくかき混ぜます。	カップめん(標準量)  レンジ 600W  5~6分 <b>袋入りラーメン</b> レンジ 600W  6~7分
アルミパックの レトルト食品 カレー・ 丼ものの 具など	袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、ラップまたはふたをします。  ●加熱後、よくかき混ぜます。 ●おかゆなどは、加熱後しばらくおくとやわらかくなります。 ※いかやえび、丸ごとのマッシュルームやきくらげなどが入っているもの、カレーなどとろみのあるものは、飛び散ることがあります。(丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り除き、加熱後加えます。)	あたため
真空パック食品で飯ものなど	袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、よくほぐしてからラップまたはふたをします。 ●加熱後、よくかき混ぜます。 ●パックのまま加熱するときは食品メーカーの指示に従い、穴をあけたり一部シールをはがしたりしてからレンジ 600W で加熱します。 ●加熱時間は、食品メーカーの指示時間を目安にして様子を見ながら加熱します。	あたため または 1 ごはん

※市販のおにぎりをあたためるときは、14ページを参照します。

### 軽食&お総菜 ースナックー

### トースト







加熱時間の目安 約8分10秒 カロリー(1枚分) 約170kcal

### 材料(2枚分)

食パン(1枚1.5~3cm厚さのもの)…… 2枚

#### 作りかた

回転台の中央に寄 せて食パンを並べ 13トースト で焼き ます。



#### (ひとくちメモ)

- 加熱室の大きさがオーブントースター より広いので、時間が多めにかかります。
- 市販のロールパンや菓子パン(2~4個) を焼くときは包装をはずし、回転台に並 ベト-スター・グリル 3~5分焼きます。

### トーストのコツ

### ●一度に焼ける分量は1~2枚

●パンの置きかたは



1枚のときは、片方に寄せ て置きます。



フランスパンなど小形の パンは、円周に置きます。 山形パンは交互になるよ うに置きます。

### ●裏返しは不要

上下ヒーターで、表と裏を同時に焼き ます。(回転台の構造上、表と裏の焼け 具合はやや違います。)

### ●焼きが足りなかったときは

トースター・グリルで様子を見なが ら焼きます。


13トーストのコツは、25ページも合 わせて参照します。

●焼き上がったらすぐ取り出す



### (火災の原因)

バター、ジャム等を多量 に塗ったパンを焼かな







### ベーコンエッグ

材料(1個分)

玉ねぎ(薄切り)

作りかた

ベーコン(1cm角切り)·

2分~ 2分30秒

カロリー 約110kcal

%枚

. 小々



作りかた

ピザ

200℃ 18~22分



約750kcal

カロリー

### 材料(直径18~20cmのもの1枚分)

市販のピザクラスト(ピザの台) .......1 枚 ピザソース(市販のもの)… 玉ねぎ(薄切り) …… ¼個弱(約40g) ベーコン(たんざく切り)… · 30g サラミソーセージ(薄切り) …… 4枚 ピーマン(輪切り)… .. 1個 マッシュルーム缶(スライス)

… 小½缶(約25g) スタッフドオリーブ(薄切り) … ...... 3個 ナチュラルチーズ(ピザ用)・ · 50g 塩、こしょう・ 各少々

● 丸皿にアルミホイルまたはオーブ

ンシートを敷いてピザクラストをの

せます、ピザソースをぬり、Aを並

べて軽く塩、こしょうをし、チーズ

② オーブン(1度押し) 予熱 にし、200℃

にして、焼き時間 18~22分 セットし

❸ 予熱終了音が鳴ったら①を入れて

●冷凍ピザや冷蔵ピザは様子を見ながら

とオリーブを全体に散らします。

てスタートします。

焼きます。

加熱します。

(ひとくちメモ)

### (ひとくちメモ)

~2分30秒 加熱します。

● ゆでたほうれん草(20g)を敷いて巣ご **もり卵**にしてもよいでしょう。

玉ねぎを器に敷き、卵を割り入れて卵

黄を竹串で2~3か所つき刺し、卵黄

膜に穴を開けてベーコンを散らしま

す。おおいをして レンジ 200W 2分

### ⚠ 注意

### 卵を レンジ 600W で加熱すると 破裂します。

レンジ 200W で様子を見ながら加 熱してください。

ときほぐさない卵を、卵だけで加熱す ると破裂しますので、他の材料と組み 合わせて加熱してください。また、加 熱直後、卵黄を竹串などでつき刺さな いでください。

レンジ 200W でも、加熱しすぎると 破裂することがあります。

### 葉菜、根菜のコツ

### ●料理に合わせた下ごしらえを

葉・果花菜類の根の太いものには、十 文字の切り目を入れたり、房になって いるものは小房に分けます。

根菜類は、同じ大きさに切りそろえた り、なるべく同じ大きさのものを選び ます。

### ●材料に合ったアク抜きを

加熱前に、水、薄い塩水や酢水にさら してアク抜きをします。

### ●水気をきらずに ラップでぴったり包む

●23ページの 7葉菜 8根菜 のコ ツも参照してください。

### 野菜一



250℃

48~58分

さつまいも(1本約250gのもの) ··· 2~4本

さつまいもは丸皿に並べ オーブン (2 度押し) 250℃ 48~58分 焼きます。

● じゃがいも(1個130~150gのもの・

2~4個) も同様にして焼き、ベークドポ

カロリー(1本分) 約310kcal

焼きいも

オーブン

(予熱なし)

材料・作りかた

(ひとくちメモ)

テトに。

材料









### 材料(4人分)


1217イ(サバル)
さやいんげん
じゃがいも 大2個(約400g)
サラミソーセージ(薄切り) 12枚
プロセスチーズ 60g
スタッフドオリーブ(薄切り) 12個
「アンチョビー(みじん切り) 8枚
玉ねぎ(みじん切り) … ¼個(約50g)
△ パセリ(みじん切り) 大さじ1
レモン汁 大さじ1
しこしょう 少々
オリーブ油かップ½
レモン(くし形切り)

### 作りかた

- **①** さやいんげんはへたを取り、長い ものは半分に切ってラップで包み7 葉菜で加熱してざるにとります。
- 2 じゃがいもはきれいに洗い、皮ご とラップで包み8根菜で加熱します。 熱いうちに皮をむき、厚さ1㎝の半月 切りにします。
- ❸ プロセスチーズは1cm角のさいの 目切りにします。
- ④ ボウルに を入れ、かき混ぜなが らオリーブ油を加えてドレッシング を作ります。
- **⑤** 材料すべてを④のドレッシングで あえて皿に盛り、レモンを飾ります。

### ◇◇◇◇◇◇ お好みで ◇◇◇◇◇ オリーブ油を使った ドレッシングでヘルシーに

オリーブ油(大さじ3)、酢(大さじ2)、 塩(小さじ%)、砂糖、こしょう(各 少々)をよく混ぜて作ります。



### イタリアンサラダ さといもの含め煮

レンジ 600W 約8分 レンジ 200W 約30分 (リレー加熱)



カロリー(1人分) 約90kcal

### 材料(4人分)

_	_ 0 0	500
	[ だし汁	カップ2 <i>ラ</i>
(4)	しょう油、砂糖	··············· カップ2 <i>〕</i> ·············· 各大さじ3
	塩	················ 小さじ <i>ウ</i>

### 作りかた

- さといもはひと口大に切り、塩(分 量外)でよくもみ、水で洗ってぬめり を取ります。
- ② 容器に①と合わせた◎を入れて落 としぶたとふたをし、 レンジ 600W | 約8分、レンジ 200W 約30分 リレ 一加熱し、かき混ぜます。

#### (ひとくちメモ)

さといもの代わりに、かぼちゃを使っ てかぼちゃの含め煮にしてもよいでしょ う。

### 煮もののコツ

(リレー加熱の使いかたは29ページ参照)

### ●大きくて深めの容器で

ふきこぼれないようにします。 市販の煮込容器を使うと便利です。

### ●煮汁は多めにする

煮汁から材料が出て、脱水したり、こ げたりしないようにします。

### ●落としぶたをする

煮汁が全体にゆきわたるようにします。 落としぶたは、平皿またはオーブンシ トを丸形に切って十文字の切り目を 入れたものを使います。

#### ●加熱後はしばらく置く

味をなじませます。



カロリー(1個分) 約120kcal

#### 材料(12個分)

ベーコン(半分に切る) …… 6枚(約100g) ウインナーソーセージ … 6本(約100g)

- ウインナーソーセージは切り目を 入れるか、フォークや竹串で穴をあ け、半分に切ります。
- 2 ウインナーソーセージをベーコン で巻き、楊枝で止めて皿に並べ「レンジ」 600W 2~3分 加熱します。

### (ひとくちメモ)

ウインナーソーセージの代わりにチー **ズやさやいんげん**などを使ってもよいで しょう。



### 焼き豚



180℃ 65~70分



### カロリー 約1270kcal

### 材料

1945
豚肩ロース肉(かたまり) 約500g
しょうが(みじん切り) 1かけ 長ねぎ(みじん切り) ½本 しょうゆ、酒 各大さじ4
長ねぎ(みじん切り) ½本
(4) しょうゆ、酒 各大さじ4
砂糖、赤みそ 各大さじ½

● 豚肉は木綿製のたこ糸でしばって 入れ、冷蔵室で半日以上おきます。



- ② 丸皿にアルミホイルまたはオーブ ンシートを敷き、サラダ油(分量外)を ぬってから、汁気をきった①をのせ オーブン (2度押し) 180℃ 65~70分
- ❸ たこ糸を取って薄く切り、器に盛 りつけます。

#### (ひとくちメモ)

● 豚肉は直径5~7cmのものを使います。

### 魚介一



### 蒸し鶏のねぎみそあえ





カロリー(1人分) 約170kcal

### 110 ( a 1 /\)

<b>₹</b>	才料(4人分)
奚	鳥むね肉(1枚約250gのもの) 1枚
a	∑ 酒 大さじ1
· ·	ツ しょうが汁 少々
	√ みそ 大さじ 1 ½
Æ	√ 砂糖 大さじ1弱
Œ	<sup>3)</sup>   みりん 大さじ <i>½</i>
	し 酢 大さじ1
£	長ねぎ(みじん切り) ⋯⋯⋯ 大さじ 1 ½
Į	しらがねぎ、あさつき(小口切り) 各適量

#### 作りかた

● 鶏肉は皮にフォークや竹串で穴を あけ、肉の厚い部分にかくし包丁を入 れて塩、こしょうをし、深めの皿に 入れ、 🙆 をふりかけ5~10分おきま



- 2 ①の皮を下にして軽くラップをし レンジ 600W 4~5分 加熱してそのま ま蒸らし、冷めてから細かくさきま
- る器に合わせた ®を入れ、「レンジ」 2000 約1分 加熱し、ねぎのみじん切 りを加えて混ぜ、蒸し鶏をあえ、し らがねぎを敷いた容器に盛り、あさ つきをのせます。





### 鮭のホイル焼き いかの三種盛り ぶりの照り焼き



4 半解凍





トースター・グリル 26~30分



カロリー(1個分) 約200kcal

38~42分

材料(4個分)
生鮭(1切れ:約80gのもの) 4切れ
大正えび(尾と一節を残して殻をむき、背わた
を取る)4尾
生しいたけ 4枚
玉ねぎ(薄切り) 大1個(約200g)
レモン(薄切り) 4枚
バター(5mm角に切る) 40g
塩、こしょう、レモン汁 各小々

### 作りかた

オーブン

(予熱なし)

- 鮭は軽く塩、こしょうをしてレモ ン汁をふりかけ、しばらくおきます。
- ② 25×25cmの大きさに切ったアル ミホイル4枚に薄くバター(分量外)を ぬります。
- ❸ ②に玉ねぎを等分にのせ、①、えび、 しいたけをそれぞれ入れ、塩、こしょ うをしてレモン汁をふり、上にレモン をのせ、バターを散らします。
- ◆ アルミホイルの□を閉じて丸皿に 並べ オーブン (2度押し) 210℃ 38~42分 焼きます。

#### 加熱時間の目安 約6分30秒

材料(4人分)	
令凍いか ······ 300g	
〈真砂あえ〉	
たらこまたは明太子 ½腹(約50g)	
酒 少々	
〈うにあえ〉	
練りうに 大さじ1	
卵黄½個分	
酒 少々	
〈木の芽あえ〉	
白みそ 大さじ1	
砂糖、だし汁 各小さじ1	
酒	
木の芽(みじん切り) 4枚	

#### 作りかた

- いかはラップなどの包装をはずして 発泡スチロールのトレーにのせ 4 半 解凍で解凍します。
- ②①をサッと洗って水気をふき、糸 づくりにして3等分します。 それぞれ、合わせた衣であえます。

### (ひとくちメモ)

- ◆ 衣のかたさは酒、だし汁で加減します。
- 4半解凍 のコツは20・21ページを参 照します。
- 加熱が足りないときは、レンジ 100W で 様子を見ながら加熱します。

カロリー(1切れ分)約270kcal

#### 材料(4切れ分)

ぶ	りの切り身(1切れ約100gのもの	D)	4切れ
(A)	しょうゆ みりん	カカ	ップ¼ ップ¼
		/ 3	

### 作りかた

- ぶりの切り身は、○のつけ汁に約 30分ほどつけておきます。
- ② 丸皿にアルミホイルを敷き、サラ ダ油(分量外)をぬってから①を並べ、 トースター・グリル 26~30分 焼きます。

### (ひとくちメモ)

- まぐろやさわらなどの切り身(各1切 れ・約100gのもの・各4切れ)も、約 30分ほどたれにつけてから、同様 にして焼くことができます。
- さんまやあじなど、一尾の魚は焼け ません。
- 鮭の切り身や塩鮭は上手に焼けませ

オーブン



加熱時間の目安(2皿分)約27分 カロリー(1人分) 約500kcal

#### 材料(4人分) マカロニ・ 鶏もも肉(1cm角切り)…… 大正えび(尾と殻を取り、背わたを取っ て半分に切る) ··········· 8尾(約100g) 玉ねぎ(薄切り) …… ½個(約100g) マッシュルーム缶(スライス) ------ 小1缶(約50g) バター … ··· 25g 各少々 塩、こしょう …… ホワイトソース ..... ···· カップ3

### 作りかた

- ダ油(分量外)をまぶします。
- ② 深めの耐熱容器に (A)を入れ レンジ 600W||約6分|加熱し、マカロニと合わ
- ❸ ②にホワイトソースの半量を加え てあえます。
- ₫ バター(分量外)をぬったグラタン 皿に③を分け入れ、残りのホワイト ソースを全体にかけて、上にチーズ を散らします。
- 6 ④を丸皿に並べ、12グラタンで焼 きます。
- ⑥ 残りも同様にして焼きます。

### (ひとくちメモ)

焼く前に冷めてしまったらレンジ 600W で人肌くらいにあたためてから焼きま

### ホワイトソース

ナチュラルチーズ(ピザ用または粉チーズを

軽食るお総菜

● 深めの容器に小麦粉とバターを入 れ レンジ 600W で加熱して泡立て器 でよく混ぜます。

② 牛乳を少しずつ加えながらのばし レンジ 600W で途中かき混ぜながら加 熱します。

		. –			
		分  量	カップ 1	カップ2	カップ3
	-+	牛乳	カップ1	カップ2	カップ3
1	才	小麦粉(薄力粉)	20g	30g	40g
*	타	バター	30g	40g	50g
1	7	塩、こしょう	各少々	各少々	各少々
作りかた	Û	小麦粉、バターを加熱 レンジ 600W	約1分10秒	約1分40秒	約2分
かた	2	牛乳を加えて加熱 レンジ 600W	4~5分	6~8分	11~12分

### ⚠ 注意

#### 具によっては飛び散ることがあります。

いかを使うときは全体に切れ目を入れ、マッシュルームは切ったものを使ってくだ さい。



### 冷凍グラタン

オーブン (予熱なし)

210℃ 35~40分



### 材料(2人分)

市販の冷凍グラタン(1個・約250gくらいの

### 作りかた

冷凍グラタンを丸皿に並べ、オーブン (2度押し)210℃ 35~40分焼きます。

### (ひとくちメモ)

• ソースがふきこぼれることがあります。 アルミケースのふちを折り上げて加熱 するとふきこぼれが防げます。

### グラタンのコツ

### ●分量は

一度に1~3人分まで焼けます。

### ●容器は

グラタン皿を使います。

### ●焼くときの皿の置きかたは







容器によっては3皿が入らないもの があります。

### ●具の状態によって 焼き色が違う

ホワイトソースのかたさやチーズによ って焼き色が異なります。焼きが足り なかった時はオーブン (2度押し) 210℃ で様子を見ながら、さらに焼きます。

#### ●仕上がり調節は

焼き色を濃いめにしたいときは一強に、 薄めにしたいときは一弱にします。

### ●冷凍グラタンは

オーブン (2度押し) 210℃ で様子を見 ながら焼きます。



### ご 飯 (炊飯)

レンジ 600W 約10分 レンジ 200W 25~30分 (リレー加熱)



カロリー(1人分) 約260kcal

ά

К К	_
	(1ml = 1cc)

#### 作りかた

- 米は洗い、ざるにあげて水気をき り、容器に入れ、分量の水を加えてふ たをし、約1時間つけて吸水させます。
- ② レンジ 600W 約10分、レンジ 200W 25~30分 リレー加熱してかき混ぜ、ふ きんとふたをして蒸らします。

### ご飯のコツ

(リレー加熱の使いかたは29ページ参照)

### ●大きくて深めの容器で

ふきこぼれないようにします。市販の 煮込容器を使うと便利です。

#### ●必ず吸水を

加熱する前に分量の水に1時間ほどつ け、充分吸水させます。

### ●水の量と加熱時間 (1mL=1cc)

米の量	水の量	加熱時間 レンジ 600W ↓ レンジ 200W (リレー加熱)
カップ1 (160g)	240~ 260mL	レンジ 600W (約7分) ↓ レンジ 200W (約23分) (リレー加熱)
カップ3 (480g)	640~ 700mL	レンジ 600W (約12分 ↓ レンジ 200W (約38分 (リレー加熱)



### 赤飯(おこわ)

レンジ 600W 約15分



カロリー(1人分) 約310kcal

### 材料(4人分)

	カップ2(320g
ゆぐささげ(乾燥5	豆約40g) ······· 約80g
水	280~320ml
ごま塩	
	(1mL=1cc

#### 作りかた

- もち米は洗い、ざるにあげて水気 をきり、容器に入れて分量の水を加え、 約1時間つけておきます。
- ② ささげを加えてかき混ぜ、ふたを して レンジ 600W 約15分 セットして スタートし、残り時間4~5分でかき 混ぜ、再び加熱してかき混ぜます。
- ❸ 器に盛り、ごま塩を添えます。

#### (ひとくちメモ)

- ささげの量は好みで加減します。
- 赤飯の色の濃淡は、ささげのゆで汁の 量で加減します。



### いり卵

レンジ 600W 40秒~1分

カロリー 約90kcal 材料(1個分) 砂糖 小さじ%

#### 作りかた

- 耐熱コップに卵を割り入れ、◎ を 加えて箸でよくかき混ぜます。
- ② レンジ 600W 40秒~1分 加熱しま すが、途中ふくらんできたら手早く かき混ぜ、再び加熱します。



### 茶わん蒸し



36~42分



カロリー(1人分) 約80kcal

### 材料(4人分)

1,2,1,	1 ( 1/ (////			
卵液	<b>ই</b>			
卵			… 2個(約1	(00mL)
<b>A</b>	しょうゆ、 みりん …	塩	各月	さじ%
鶏肉	引(そぎ切り)			· 約40g
酒 ·				少々
えて	が(殻つき)…		小4尾	(約40g)
かま	きぼこ(薄切り	Ŋ) ·······		8枚
干し	しいたけ(	もどしてそ	づきを取り、	そぎ切り)
			2枚	(8切れ)
ゆて	ぎんなん			8個
Ξ7	)葉			適量
			(1ml	_=1cc)

### 作りかた

- ボウルで卵をよくときほぐし、◎ を加えて混ぜ、裏ごしします。
- ② 鶏肉は酒をふりかけておきます。 えびは尾と一節を残して殻をむき、 背わたを取ります。
- ❸ 容器に②を入れてラップまたはふ たをして レンジ 200W 2分30秒~3分 加熱します。
- 茶わん蒸し容器に③、かまぼこ、し いたけ、ぎんなんを入れ、①を4等分 してそそぎ入れ、共ぶたをします。

6 ④を丸皿の周囲に等間隔に間をあ けて並べ オーブン (2度押し) 150℃ 36~42分加熱し、

加熱後、加熱室か ら出して約5分ほ ど蒸らし、三つ葉 をのせます。





軽食るお総菜

### お菓子 ・ノペン



### チーズチップス

レンジ 600W

4~5分



カロリー 約340kcal

### 材料

スライスチーズ(4等分する) ……… 3枚 白ごま、黒ごま、パプリカ、青のり粉、 ドライパセリ、スライスアーモン ド、荒びきブラックペッパー、カ しし一粉、桜えびなど………… 各少々

#### 作りかた

- チーズに⊗の中から好みのものを 選んでのせます。
- 2 丸皿にオーブンシートを敷き、①の チーズを、間隔をあけて円周上に並べ レンジ 600W 4~5分 途中様子を見 ながら加熱します。


### (ひとくちメモ)

- 型抜きで工夫をするときれいです。
- チーズの種類によっては上手に仕上が らないことがあります。
- 続けて加熱するときは加熱時間を少な めにします。

### もちをやわらかくするコツ

パックや包装をはず し、水にくぐらせて から加熱します。







### べっこうあめ

レンジ 600W 2~3分

材料

砂糖

作りかた

して広げます。

がして取ります。



カロリー 約150kcal

● まな板にアルミホイルの表を上に

② 小さめの耐熱容器に砂糖と水を入

れて レンジ 600W 2~3分 加熱し、少

❸ 熱いうちに②をアルミホイルの上

に好みの大きさに流し、楊枝をつけ

ます。冷めたらアルミホイルからは

し黄色に色づいたら取り出します。

200℃ オーブン 20~24分 (予熱なし)

スティックパイ



......適量

カロリー 約200kcal

	材料
大さじ4	市販の冷凍パイシート(10~15分間室温で
… 大さじ1	解凍する) ······ 100g
	シナモンシュガー 適量

### 作りかた

- 軽く打ち粉をした、のし台にのせ、 めん棒で3mmの厚さにのばし、たん ざくに切って、ねじります。
- ② 丸皿にアルミホイルまたはオーブ ンシートを敷き、①を並べ「オーブン (2度押し) 200℃ 20~24分 焼きます。
- ❸ 熱いうちにシナモンシュガーをか けます。

#### (ひとくちメモ)

● シナモンシュガーは作りかた①でふり かけてから、焼いてもよいでしょう。

### 切りもち・市販のパックもち

レンジ 600W 40秒~1分



※焼き色はつきません



### いそべ巻き

カロリー(1切れ) 約120kcal

#### 材料・作りかた

水にくぐらせたもち 1 切れ(約50g)を 皿にのせ、割りじょうゆ、または生 じょうゆを少々かけて レンジ 600W 50秒~1分 加熱します。すぐにのりを 巻きます。



### 大福もち

カロリー(1個分) 約160kcal

### 材料・作りかた

水にくぐらせたもち1切れ(約50g)は 片栗粉を敷いた皿にのせ レンジ 600W 40秒~1分 加熱します。

ふくらんだもちの上にひと口大に丸め たあんをのせて包み込みます。



### プリン



150℃ 32~38分



カロリー(1個分) 約140kcal

材料 (直径6cm・高さ5cmのアルミ製プリン型8	個分)
〈カラメルソース〉 例 一 砂糖	30g
<ul><li>○ 【水 ···································</li></ul>	〕2 に1
〈卵液〉	
B 年乳 カッ 砂糖 {	フ2 30g
卵(ときほぐす)	4個
/\J\_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ツベ

#### 作りかた

- 耐熱容器に○ を入れ レンジ 600W 4~5分様子を見ながら加熱し、カラ メル色になったら水を加えます。(こ のとき、ソースが飛び散りますので 注意してください)
- ② 型にバター(分量外)をぬり、①を 小さじ1ずつ入れます。
- 3 容器に ◎ を合わせて入れ レンジ 600W 約2分 加熱し、かき混ぜて砂糖 をとかします。

卵と合わせ、裏ごししてバニラエッセ ンスを加え、② の型に流し入れます。

4 丸皿の中央に寄せて並べ、オーブン (2度押し) 150℃ 32~38分 焼きます。 あら熱がとれたら冷蔵室で冷やしま す。



### ークッキー いろいろー

11 クッキー (予熱なし)





### 型抜きクッキー

加熱時間の目安 約26分 約970kcal

#### 材料(丸皿1枚分) 小麦粉(薄力粉) · 110g バター(室温にもどす) 50g 40g 砂糖 卵(ときほぐす) · ½個 バニラエッセンス・ 少々

#### 作りかた

- バターはハンドミキサーで白っぽ くなるまでよく練り、砂糖を加えて、 さらによく混ぜます。
- 2 卵を加えてクリーム状になるまで よく混ぜ、バニラエッセンスを加え ます。
- ❸ 小麦粉をふるいながら加え、木し ゃもじでさっくりと混ぜます。ひと つにまとめてラップで包み、冷蔵室 で約1時間休ませます。
- 4 生地をラップの間にはさみ、めん 棒で5mmの厚さにのばします。



**6** 上のラップをはずし、直径3cmの 型で抜き、アルミホイルを敷いた丸皿 に並べ、11クッキーで焼きます。



### (ひとくちメモ)

• ハンドミキサーがない場合は泡立て器 を使います。



• 市販の生地を使うと きは生地の種類により、 焼けかたが違うので、 途中で様子を見ながら 焼きます。



### 絞り出しクッキー

加熱時間の目安 約26分 カロリー 約870kcal

### 材料(丸皿1枚分)

小麦粉(薄力粉)	90g
バター(室温にもどす)	50g
砂糖	30g
卵(ときほぐす) 大さ	5じ2
バニラエッセンス	少々
ドライフルーツ (小さく切ったもの) …	適量

### 作りかた

- 型抜きクッキー作りかた①~③の 要領で生地を作り、菊型の口金をつけ た絞り出し袋に入れます。
- ② 丸皿にアルミホイルを敷いて ①を 絞り出し、上にドライフルーツを飾り 11 クッキー で焼きます。

### クッキーのコツ

### ●小麦粉を混ぜるとき

切るようにさっくりと混ぜ、練らない ようにします。

### ●生地がベタつくときは

りが悪くなります。

ラップで包み、冷蔵室でしばらく冷やし てから作ります。 打ち粉を多く使うと粉っぽくなり、口当

●生地の大きさや厚みはそろえて 大きさや厚みが違うと、焼き上がりに むらができます。

### ●焼き上がったらすぐ取り出す

そのまま加熱室に置くと、余熱でこげ すぎることがあります。

### ●焼きが足りなかったときは

オーブン(2度押し) 170℃ で様子を見な 

#### ●生地の保存は

冷蔵室で1週間、冷凍室で1か月くら いもちます。ラップに包んで保存して おきます。

### ●市販の生地を使うときは

生地の種類により焼けかたが違うので、 44ページの加熱時間一覧表を参考に手 動で様子を見ながら焼きます。



### デコレーションケーキ(スポンジケーキ)







加熱時間の目安 約40分 カロリー 約1040kcal

材料(直径18cmの金属製ケーキ型1個分)	
小麦粉(薄力粉)	90g
砂糖 ······· 9	
卵(卵黄と卵白に分ける) (	3個
バニラエッセンス	
○ 牛乳(室温にもどす) ·········· 小さし バター ············· 1	2ٽ
<sup>⑷</sup>	l5g
ホイップクリーム	直量
くだもの、アーモンド 各道	商量

#### 作りかた

● 型にバター(分量外)をぬって硫酸紙(ケーキ用型紙)を底と側面にぴったりと敷きます。②を合わせ レンジ 200W 約1分10秒 加熱して溶かします。(直径18cmの場合、その他は右表を参照します。)

② ボウルに卵白を入れ、ハンドミキサ

ーで七分通り 泡立てて砂糖 を加え、ツノ が立つまで泡 立てます。 (別立て法)



◆ 小麦粉をふるい入れ、木しゃもじで練らないように、さっくりと混ぜ、≪を加えて手早く混ぜます。

● 一気に型に流し入れ、型をトントンと軽く落として空気を抜き、丸皿にのせ 10ケーキ で焼きます。

● 型ごと10~20cmの高さから落として焼き縮みを防ぎ、型から取り出して硫酸紙をはがします。充分に冷まし、クリームやくだものなどで飾ります。

#### 共立て法の作りかた

② ボウルに卵を割り入れ、ハンドミキサーで七分通り泡立てます。砂糖を加え、もったりするまで泡立てて(生地で「の」の字が書ける)

からバニラ エッセンス を加えます。 作りかた④ から同様に します。



### ケーキのコツ

### ●直径15~21cmのケーキが作れます。

材料	大きさ	直径15cm	直径21cm
小 麦 粉 (薄力粉)		50g	120g
砂糊	<u></u>	50g	120g
逈		2個	4個
バター		10g	20g
牛乳	l	大さじ½	大さじ1
作りかた	0	約1分	約1分30秒
かた	6	10ク	<b>-</b> +
加熱の目	時間 安	約37分	約44分

### ●加熱室が熱いときは

オープントースター・グリル 13トースト 使用後で、加熱室が熱いと焼き色が濃いめになります。

### ●ケーキの型は

底は取りはずしができ、側面は止め金などのないフラットなものを使います。 表面にフッ素やシリコンが施されている型では上手に仕上がらないことがあります。手動調理で焼いてください。 (44ページ参照)

●**卵やボウルはあたためると** 泡立ちやすくなります。

### ●卵白の泡立ては充分に

泡立ての目安は、泡立て器かハンドミキサーで生地を持ち上げた跡がピンと ツノが立ったようになるまでです。

#### ●良好な仕上がりは

きめがそろっていてふくらみがよい。



### ●焼きがたりなかったときは

|オーブン|(2度押し) | 140℃ で様子 | を見ながら焼きます。

### スポンジケーキ作りのポイント

断面				
伏況	●ふくらみが悪い ●全体にきめ(目)がつまっている ●固くしまっている	●ふくらみが悪い ●ぼそぼそしている ●きめがあらく、粉がダマになって 残っている	<ul><li>●表面に目立つシワがある</li><li>●全体にきめがあらい</li><li>●中央部が沈む</li></ul>	<ul><li>●部分的に目のつまったところがある</li><li>●ふくらみやきめにむらがある</li></ul>
京	<ul><li>●卵の泡立てかたが足りない</li><li>●粉やバターを入れた後に混ぜすぎて、卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる)</li><li>●生地を長時間放置した</li><li>●砂糖の量が少なかった</li></ul>	●小麦粉の混ぜかたが足りない ●小麦粉をふるっていない	●きちんと空気抜きをしていない ●ボウルに残っている泡の消えた生地を、型の中央に入れた(端の方へ入れる) ●小麦粉の量が少なかった ●粉やバターを入れた後に混ぜすぎて卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる)	●溶かしバターが均一に混ざっていない (バターが熱いうちに混ぜること)



### チーズケーキ





カロリー 約1500kcal

#### 材料(直径18cmの金属製ケーキ型1個分)

	1 1 1 1 7 3 /
クリームチーズ	200g
バター	30g
卵(卵黄と卵白に分ける)	2個
粉砂糖	50g
小麦粉(薄力粉)	25g
生クリーム(室温にもどす) …	30mL
レモン(皮はおろし、汁と混ぜる)	大さじ1弱
	(1mL=1cc)

#### 作りかた



② 耐熱性ガラスのボウルにクリーム チーズを入れ「レンジ」200W 「約2分」 途中かき混ぜながらクリーム状にな るまで加熱し、卵黄を加えて木しゃも じでよく混ぜます。





④ 別のボウルに卵白を入れて、軽く 泡立て、残りの粉砂糖を入れ、ツノ が立つまで泡立て、③に2回に分け て加え、さっくりと混ぜます。



⑤ ④を型に入れ、型を軽く落として表面を平らにし、丸皿にのせてオープン(2度押し)[140℃]56~62分焼きます。あら熱がとれたら型に入れたまま冷蔵室で冷やして型からはずします。



### マドレーヌ



160℃ 22~28分



カロリー(1個分) 約210kcal

### 材料(直径8cmの金属製マドレーヌ型5個分)

小麦粉(薄力粉)60	g
砂糖60	g
バター 60	g
卵(ときほぐす) 1½(	古
<ul><li>(A) レモン汁</li></ul>	2
ひしレモンの皮(すりおろす)1/3個分	'n

#### 作りかた

- 型にバター(分量外)をぬって型紙を敷きます。
- ③ 卵をハンドミキサーで七分通り泡立て、砂糖を加え、もったりするまで泡立てます。 ②を加えて混ぜ、 小麦粉をふるい入れ木しゃもじで練らないように混ぜ、 ②を加えて手早く混ぜます。
- ④ ③を型に分け入れ、丸皿に並べて おきます。



▼オープン (1度押し)で予熱にし、 160℃にして、焼き時間 22~28分セットしてスタートします。予熱終了音が鳴ったら④を入れて焼きます。

#### (ひとくちメモ)

とかしバターはあたたかいものを使います。



### バターロール (ロールパン)

150g

.. 25g

... 1/3個

ひとつまみ

(1mL=1cc)



材料(6個分)

△ 砂糖 ……

小麦粉(強力粉) ……

バター(室温にもどす)…

ひとまとめにします。

〈つやだし用卵〉

し塩

作りかた

ねます。

に折って押し

たりしながら

約15分こね、

生地を丸めま

丸皿にのせて

オーブン (2度

押し)40℃(発

発酵させます。

酵) 50~70分

150℃ 18~22分

ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの)

● ボウルに △ とドライイーストをふ

るい入れ、Bを加えて手で軽く混ぜ、

バターを少しずつ加え、よく混ぜて

② 生地がベトつかなくなり、ボウルか

らくるんと離れるようになるまでよくこ

❸ 台にたたきつけてのばしたり、半分

④ バター(分量外)を薄くぬったボウ

ルに入れ、霧を吹き、ラップか固く絞

ったぬれぶきんをかけます。

ぬるま湯(約40℃) ········· 20~30mL


牛乳(室温にもどす) ..... 50mL

カロリー(1個分)約150kcal

····· 大さじ2強(約20g)

····· 小さじ½弱(約2g)

… 小さじ1(約2.5g)



れば発酵は充 分です。



⑥ ボウルをふせて生地を取り出し、手

❺ 生地が2~2.5倍に発酵したら指に

で軽く押して 中のガスを抜 きます。



▼ 生地をスケッパー (または包丁)で 6個(1個約46g)に切り分けます。

手でちぎると 生地がいたん でふくらみが 悪くなります。



3 生地のひとつひとつを手のひら か、のし台で

表面がなめら かになるよう に丸めます。



⑨ 丸めた生地をのし台に並べ、固く 絞ったぬれぶきんかラップをかけて 生地の温度が下がらないようにして 約20分休ませます。(ベンチタイム)

⑩ 生地を手のひらにはさみ、すり合わ

せるようにし ながら円すい 形にし、さら にめん棒で細 長い三角形に のばします。



● 三角形の底辺からクルクルと巻き、 バター(分量外)を薄くぬった丸皿に 巻き終りを下

にして放射状 に並べます。



● 生地に霧を吹き、オーブン (2度押し) 40℃ (発酵) 25~35分 生地が2~2.5 倍になるまで発酵し、表面につやだし 用卵を薄く、ていねいにぬります。 ⑧ オーブン (1度押し) 予熱にし、150℃ にして、焼き時間 18~22分 セットし てスタートします。予熱終了音が鳴 ったら20を入れて焼きます。

### (ひとくちメモ)

作りかた①の材料を全部もちつき機 に入れ、8~10分練ると生地が簡単に作 れます。この場合、ぬるま湯は20~25℃ まで冷まして使います。

### バターロールのコツ

### ●牛乳は室温にもどして

冷蔵室から出したての冷たいものを使 うと、ふくらみが悪くなります。

### ●こね上げた生地の温度

25~27℃が最適です。夏場のように室 温が高いときは、多少低めにします。

#### ●発酵の仕上がり具合は

イーストの種類や室温、季節によって 多少違います。発酵不足のときは、様 子を見ながら時間を追加してください。

#### ●生地が乾燥しないように

固く絞ったふきんをかけたり、霧を吹 いたり湿り気をあたえます。表面が乾 燥するとふくらみが悪くなります。

#### ●生地の扱いはていねいに

手のひらで軽く扱います。ちぎったり 形が悪くやり直したりすると、生地が いたんでふくらみが悪くなります。

●つやだし用卵は薄く、ていねいに なでるようにして表面にぬります。た っぷりぬると丸皿に流れ落ち、パンの 底がこげてしまいます。

#### ●発酵しすぎたパン生地は

きれいにふくらみません。ピザや揚げ パンにするとよいでしょう。

### ●パンをおいしく保存するには

あら熱がとれたらポリ袋に入れておき ます。すぐ食べないときは1個ずつラッ プで包み、冷凍室で保存します。 食べる時はラップをはずし1個あたり レンジ 600W 20~30秒 加熱します。



### パン生地作り

加熱室をヒーターであたためず に生地を直接、ソフトな電波(高 周波)で加熱して発酵させるの で、手軽に短時間でパン作りが 楽しめます。

3かんたんパン







### レンジで発酵

### かんたんパン (シンプルパン)

加熱時間の目安 約29分 カロリー(1個分) 約80kcal

材料	10	田ム	١
四科	O	凹刀	۱

	「小麦粉(強力粉) 150g   砂糖 大さじ1(約9g)   塩 小さじ½(約1.6g)
<b>(A)</b>	砂糖 大さじ1(約9g)
	塩 小さじ½(約1.6g)
ドラ	ライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの)
••••	······ 小さじ 1 (約2.5g)
水·	90~100mL
バ	ター 大さじ1(約13g)
	(1mL=1cc)

### 作りかた

- ポリ袋に 🖺 とドライイーストを入れ て混ぜ合わせます。
- ② バターを容器に入れ レンジ 600W 約30秒 加熱して溶かし、水を加えます。
- 3 ②を①に入れてポリ袋の口を閉じ、 振って粉と水分をよく混ぜ合わせます。
- 4 10分間充分に こねます。この時、 ポリ袋に少し空気 を入れて口を閉じ ると、簡単に両手 でこねることがで きます。
- **⑤** ④ の生地を2~ 3cmの厚さに整え て丸皿の中央にの せ レンジ発酵 8~14分 一次発酵させます。

- 6 のし台に少し打ち粉(強力粉)をして、 生地を袋から取り出します。
- ☞ 生地を軽く押 して中のガスを 抜き、スケッパ ーまたは包丁で 8個(1個約33g) に切り分けます。



らで丸めてオー ブンシートを敷 いた丸皿の円周 に(写真参照) 並 べます。

❷ 生地に霧を吹 き「レンジ発酵」

8~12分 二次発 酵させます。 ● 発酵が終わったらそのまま 3かんた

んパンで焼きます。

### かんたんパンのコツ

#### ●1回の分量は

表示の分量です。手軽にかんたんに、 短時間で作れる最適分量です。

### ●使えるポリ袋は

25×35cmほどの大きさで、電子レン ジで使える半透明の袋が適しています が、透明なポリ袋でもよいでしょう。 穴のあいていないことを確認してから 使いましょう。

#### ●こね上げの目安は

粉のかたまりがなくなり、粘り気が出 て、ガムのように伸びるようになって、 生地が袋から離れて1つになるのが目 安です。







### ●発酵の仕上がり目安は


室温やイーストの種類によって多少違 ってきます。一次発酵は生地が網目状 になり1.2~1.5倍になるのが目安です。





一次発酵

二次発酵は生地が1.5倍くらいになるの が目安です。





二次発酵

### ●発酵の時間は

季節や室温、丸皿の冷え具合によって 違います。

一次発酵は8~14分発酵させ、二次発 酵で調節します。

	ふくらみが小さい	ふくらみが大きい
二次発酵	12~20分	5~7分

### ●生地が乾燥しないように

分割や成形のときは固く絞ったぬれぶ きんをかけたり、ポリ袋に入れ、二次 発酵のときは霧を吹きます。

### ●生地の丸め(成形)かたは

なめらかな面を表にして切り口を中に かくすように丸め、裏側の開いている 部分を指でつまんで閉じます。

●パンの表面につやを出したいときは 焼く直前に、生地の表面に塩少々を加 えた溶き卵を薄くぬります。

### ●焼きが足りなかったときは

オーブン (2度押し) 160℃ で様子を見な がら焼きます。

3かんたんパン



### かんたん肉まん

レンジ 200W 5~6分



カロリー(1個分) 約150kcal

### 材料(6個分)

かんたんパンの生地

(材料・作りかたは57ページ参照)…… 1回分 冷凍シューマイ(室温にもどしておく) …… 6個

#### 作りかた

- かんたんパン 作りかた ①~⑥を参 照して生地を作り、一次発酵、ガス抜 きをし、6個(1個約45g)に切り分け て丸めます。
- ② 生地を丸くのばしてシューマイを包 み、口をしっかり止めます。
- ③ 深めの皿に2個を並べて霧を吹き、 ラップをします。
- 4 丸皿の中央に置き レンジ 200W 5~6分 加熱します。加熱後はすぐにラ ップをはずし、残りも同様に加熱しま す。

#### (ひとくちメモ)

- ●まんじゅうの閉じ口はしっかり止めま
- ●シューマイを冷凍のミートボールなどに かえてもよいでしょう。



### レーズンパン

カロリー(1個分)約90kcal

### 材料(8個分)


かんたんパンの生地

(材料・作りかたは57ページ参照)… 1	回分
レーズン	30g
グラニュー糖	適量

### 作りかた

- かんたんパン 作りかた ①~④を参 照して生地を作り、こねあがった生地 にレーズンを加えてよく混ぜます。
- ② かんたんパン 作りかた ⑤~⑧を参 照して一次発酵、ガス抜き、分割を

して生地を丸め ます。生地をキ ッチンバサミで 十字の切り込み を入れ、切り口 にグラニュー糖



3 かんたんパン 作りかた 9 ⑩ を参 照して二次発酵して焼き上げます。

#### (ひとくちメモ)

● レーズンをくるみや小麦胚芽などに替え てもよいでしょう。



### セサミパン

カロリー(1個分) 約100kcal

### 材料(8個分)

かんたんパンの生地

(材料・作りかたは57ページ参照)… 1回分 黒ごま 20g

#### 作りかた

- かんたんパン 作りかた ①~④を参 照して生地を作り、こねあがった生 地にごまを加えてよく混ぜます。
- ② かんたんパン 作りかた ⑤~ ⑧を参 照して一次発酵、ガス抜き、分割を して生地を丸めます。

❸ 生地の表面に 強力粉をまぶし、 生地の真上に箸 などの細い棒を 置き下へ強めに 押します。オー ブンシートを敷



いた丸皿に並べます。

**②かんたんパン** 作りかた ⑨ ⑩ を参照 して二次発酵して焼き上げます。

### 大きなパン



### かぼちゃパン

カロリー(1/8切れ) 約90kcal

### 材料(1個分)


1/31	イ(「四カ)
	「小麦粉(強力粉)······150g
A	砂糖 大さじ1(約9g) 塩 小さじ½(約1.6g)
	塩 小さじ½(約1.6g)
ドラ	ライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの)
	······ 小さじ1(約2.5g)
水·	50~70mL
バ	ター 大さじ1(約13g)
かり	ぎちゃ100g

#### (1mL=1cc)

#### 作りかた

- かぼちゃの皮をむき、3cm角に切り ラップで包み 7葉菜 強 で加熱します。
- ② ①のかぼちゃをフォークなどでつ ぶし、あら熱を取ります。
- **❸** 57ページの**かんたんパン** 作りかた ①~4を参照し、かぼちゃを加えて袋 の口を閉じ、振って粉と水分をよく 混ぜ合わせ、10分間こねます。
- **4** かんたんパン 作りかた ⑤を参照し て一次発酵させ、ガス抜きをしなが らひとつに丸め、中心を押してくぼま せます。
- ⑤オーブンシートを敷いた丸皿の中 央に生地を置いて霧を吹き、レンジ 発酵) 8~12分 二次発酵させます。

⑥かみそりまたは② ► 丁で切れ目を8本入 れ、へたの部分をは さみで切ります。



かた⑩の要領で、3かんたんパンで 焼きます。

#### (ひとくちメモ)

• 加える水の分量は、かぼちゃがやわら かいときは少なめに、ホクホクしたかぼ ちゃの場合は多めにして、生地のかたさ を調節します。

### 3かんたんパン (予熱なし)







### グラハムパン

カロリー(1/8切れ) 約80kcal

### 材料(1個分)

「小麦粉(強力粉) ························ 120g 全粒粉(あらびき) ································· 30g
全粒粉(あらびき)30g
○   砂糖 ··········· 大さじ1(約9g)
塩 小さじ½(約1.6g)
ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの)
水······ 90~100mL
バター ······ 大さじ1(約13g)
(1 - 1 - 1 )

#### (1mL=1cc)

### 作りかた

- **●** 57ページのかんたんパン 作りかた ①~⑥を参照して生地を作り、一次発 酵させ、ガス抜きをしながらひとつに 丸めます。
- 2 丸めた生地を楕円形に伸ばし、縦1/3 ずつ内側に折り込み、さらに縦二つ折 にして合わせ目をしっかり閉じます。
- ❸ オーブンシートを敷いた丸皿の中央 に生地を置いて、霧を吹き、レンジ発酵 8~12分二次発酵させます。
- 4 ③の生地に霧をふいて表面を湿ら せ、全粒粉(分量外)をふりかけます。
- ⑤ 生地の中心にか みそりまたは包丁で 切れ目を1本入れま す。



**6** かんたんパン 作りかた ⑩の要領で |3かんたんパン| で焼きます。

#### (めろんパンのひとくちメモ)

- めろんパンのすじにそって、パン切り ナイフで小分けに切ると食べやすいでし ょう。
- 焼き色を付けたくない場合には、残り 時間10分くらいで上に12cm角に切った アルミホイルをかぶせるとよいでしょ う。



### チョコチップめろんパン

カロリー(1/8切れ) 約220kcal

#### 材料(1個分)

かんたんパンの生地

(材料・作りかたは57ページ参照)… 1回分 型抜きクッキーの生地

(材料・作りかたは53ページ参照)… 丸皿1枚分 チョコチップ・ 20g グラニュー糖 適量

#### (1mL=1cc)

#### 作りかた

- 型抜きクッキー 作りかた ①~②を 参照して生地を作ります。
- ② 型抜きクッキー 作りかた ③で小麦 粉を加えてひとまとめにしたら、チ ョコチップを加えて混ぜ、ラップで 包み、冷蔵室で休ませます。
- ❸ かんたんパン 作りかた ①~⑤ を参 照して一次発酵させます。
- 4 生地を発酵させている間に②のクッ

キー生地をラップの 間にはさみ、中央部 分が厚めになるよう に、直径約20cmに のばして片面にグラ



ニュー糖をまぶし、手で押さえて生地 に密着させます。

- **6** ③ のパン生地を 袋から取り出しガス 抜きしながらひとつ に丸めます。
- ⑥ ⑤のパン生地に④ のクッキー生地をグ ラニュー糖の面を上 にしてかぶせ、底を 写真のように折り込

みます。



 オーブンシートを敷いた丸皿の中央 に生地を置き レンジ発酵 8~12分二 次発酵させます。

❸カードまたはパレ ットナイフで生地を 押さえ付けるように して、すじをつけま

❷ 3かんたんパン で焼きます。

# 小ルシー炒めもの



油をほとんど使わずにレンジで

加熱時間の目安

手軽に炒めもの。 野菜やきのこをたっぷりと使い さらにヘルシーに。 市販の合わせ調味料を使えば さらに簡単。

6 カロリーカット (炒めもの)





### 焼きそば

加熱時間の目安 約6分 カロリー(標準量) 約430kcal

<b>材料(標準量)</b> (1~2人分)		
焼きそば用めん(ソース付)	1	袋
野菜ミックス(約250gのもの)	1	袋
豚薄切り肉(ひと口大に切る)	50	)g
塩、こしょう 各	少	4

### 作りかた

炒めもの

- 深めの皿にめん、豚肉、野菜ミック スの半量を順に入れ、ソース、塩、こし ょう(各少々・分量外)をかけ、残りの 野菜をのせてラップをします。
- ❷ 6カロリーカット(炒めもの) で加熱 し、かき混ぜます。



### 牛肉とピーマンの細切り炒め (チンジャオロウスー)

カロリー(標準量) 約370kcal

<b>材料(標準量)</b> (2~3人分)	
牛もも肉(細切り)	·150g
○ ピーマン(種を取り、タテに細切り) ゆでたけのこ(細切り)	… 4個
しゅでたけのこ(細切り)	50g
「 しょうゆ 小	さじ1
オイスターソース 大	さじ1
酒	さじ1
❸   砂糖 小	さじ1
鶏がらスープの素(顆粒) 小	さじ1
片栗粉 小	さじ1

#### 作りかた

- 牛肉に軽く塩、こしょう(各少々・分 量外)をし、片栗粉小さじ1(分量外)を ふり、よくまぶしておきます。
- ② 深めの皿に①と△、合わせた®を入 れて軽く混ぜ、ラップをします。
- ❸ 6カロリーカット(炒めもの) で加熱 し、かき混ぜます。

#### (ひとくちメモ)

- Bの代わりに市販のチンジャオロウスー の素(液状のもの約½袋)を使ってもよい でしょう。
- 牛もも肉の代わりに、豚肉を使っても よいでしょう。
- 切った野菜は、しっかり水きりしてお くとよいでしょう。



### 豚肉とキャベツの辛みそ炒め (ホイコーロウ)

加熱時間の目安 約6分 カロリー(標準量) 約390kcal

### **材料(標準量)**(2~3人分)

豚ロース肉(薄切り、ひと口大に切る)

	100g
ſ	キャベツ (ひとロ大に切る) 100g
(A)	にんじん (薄切り) ······ 50g
	ピーマン(種を取り、乱切り) 2個
l	ねぎ(5mm幅の斜め切り) 50g
ſ	つる みそ 大さじ 1
_	酒 大さじ1
$\mathbb{B}$	砂糖 小さじ1
	豆板醤 小さじ ½
Į	. 片栗粉 小さじ½

### 作りかた

- 豚肉に軽く塩、こしょう(各少々・分 量外)をし、片栗粉小さじ1(分量外)を ふり、よくまぶしておきます。
- ② 深めの皿に①と △、合わせた®を 入れて軽く混ぜ、ラップをします。
- ❸ 6カロリーカット(炒めもの) で加熱 し、かき混ぜます。

- (ひとくちメモ) ®の代わりに市販のホイコーロウの素 (液状のもの約½袋)を使ってもよいで しょう。
- 切った野菜は、しっかり水きりしてお くとよいでしょう。

### カロリーカット (炒めもの) のコツ

### ●分量は

表示の分量の½量~表示の分量です。 (この分量以外のオート調理はできま せん)

### ●容器は

少し深さのある陶磁器や耐熱性の皿 を使います。

### ●ラップをして

耐熱温度が140℃以上のものを使い

### ●加熱が足りなかったときは

レンジ 600W で様子を見ながら加熱 します。



6 カロリーカット (炒めもの)





### 八宝菜

加熱時間の目安 約6分 カロリー(標準量) 約420kcal

### **材料(煙淮量)**(2~3人分)

177	<b>M(1示年里/</b> (27~3人月)
	豚バラ肉 (薄切り、ひと口大に切る) 50g
(A)	えび(尾と一節を残して殻をむき、背わた
	・ を取る)4尾
	´ 白菜(ひとロ大のそぎ切り) 150g
	ねぎ(5mm幅の斜め切り)50g
	ゆでたけのこ(薄切り) ······ 50g
<b>B</b> (	しいたけ(そぎ切り) 2枚
	にんじん(薄切り) ······ 25g
	_ さやえんどう (筋を取る) 4枚
	「 鶏がらスープの素(顆粒) 小さじ2
	酒 大さじ1
0	砂糖小さじ½
	片栗粉 小さじ1
	ごま油 小さじ½
l	- 塩、こしょう各少々

### 作りかた

- **①** に軽く塩、こしょう(各少々・分量) 外)をし、片栗粉小さじ2(分量外)をふ り、よくまぶしておきます。
- ② 深めの皿に①と B、合わせた◎を 入れて軽くまぜ、ラップをします。
- 3 6カロリーカット(炒めもの) で加熱 し、かき混ぜます。

#### (ひとくちメモ)

- ○の代わりに市販の八宝菜の素(液状 のもの約½袋)を使ってもよいでしょう。
- 切った野菜は、しっかり水きりしてお くとよいでしょう。

### 鶏肉ときのこの中華炒め

加熱時間の目安 カロリー(標準量) 約360kcal

### **材料(標準量)**(2~3人分) 鶏もも肉(そぎ切り、ひと口大に切る)

	80€
	「まいたけ(小房に分ける) 1パック
	しめじ(小房に分ける) 1パック
	にんにくの芽(5cm長さに切る) … 100g
	しにんじん(せん切り) 30g
	「 しょうゆ ······· 大さじ ½
	│ 酒······· 大さじ1
	砂糖 小さじ½
₿.	$\ \ $ オイスターソース $\cdots$ 大さじ $^{\it 1}$
	豆板醤 ···················· 小さじ $^{\it 1}$
	片栗粉 小さじ 1
	└塩、こしょう 各少々

### 作りかた

- 鶏肉に軽く塩、こしょう(各少々・分 量外)をし、片栗粉小さじ1(分量外)を ふり、よくまぶしておきます。
- ② 深めの皿に①と△、合わせた®を入 れて軽く混ぜ、ラップをします。
- ❸ 6カロリーカット(炒めもの) で加熱 し、かき混ぜます。

市販の合わせ調味料 も使えます。

手作りの調味料の代わりに市販 の中華合わせ調味料を使うとよ り簡単に炒めものが作れます。







●イラストは参考例です。



### ヨーグルト作り

健康食のヨーグルトは、おなか の調子をよくする活性菌がいっ ぱい。食べきりサイズの手作り ヨーグルトはいつも新鮮です。



### ヨーグルト

レンジ発酵

110~130分



### 仕上がり調節 やや弱

約330kcal カロリー

#### 材料(4人分)

牛乳 (脂肪分3.0%以上のもの)… 500mL ヨーグルト(市販のプレーンタイプのもの)

(1mL=1cc)

#### 作りかた

- 使用するふたつきの耐熱性の容器 は熱湯で殺菌し、乾かしておきます。
- 2 容器に牛乳を入れ、ふたをして レ ンジ 600W 7~9分 加熱し、約80℃ぐ らいまであたためます。
- ❸ 人肌ぐらいまで冷ました牛乳にヨ ーグルトを加え、かたまりが残らな いようにスプーンなどでよく混ぜま す。
- ◆ ふたをして レンジ発酵 やや弱 約90分 発酵させます。
- ⑤ 終了音が鳴ったら再び レンジ発酵 |やや弱||20~40分| 牛乳が好みのかたさ に固まるまで発酵させます。
- 加熱が終ったら、あら熱をとり、 冷蔵室で冷やします。

#### (ひとくちメモ)

◆お好みでジャムや果物を加えたり、カレ ーやタンドリーチキンなどに加えてもよ いでしょう。



### -グルトソース

### 材料(4人分)

1311(1742)	
手作りヨーグルト	大さじ2
クリームチーズ	····· 40g
マヨネーズ	大さじ1
塩	適量

材料を混ぜ合わせ、お好みで塩を加 え、サラダなどに。

### - カスピ海ヨーグルトを作る場合は -

材料と作りかたは ヨーグルト を参照 します。種菌(スタ ーター)として市販 のプレーンヨーグ ルトの代わりに、



カスピ海ヨーグルトを使いレンジ発 酵 弱 で発酵させます。発酵時間は 3~6時間です。(種菌の状態や室温 によって発酵時間を加減してくだ さい。)

### ヨーグルト作りのコツ

### ● 1回の分量は

牛乳の分量は500mLです。500mL以外 の分量では加熱時間や発酵時間の調節が 必要です。

### ●容器はふたつきの耐熱性のものを

使う直前に熱湯で殺菌をして、乾かし てから使います。スプーンやカップな ども清潔なものを使います。

#### ●使用する牛乳は

新鮮な普通牛乳で脂肪分3.0%以上のも のを使います。低脂肪乳を使うと水っ ぽくなってしまいます。高温殺菌(120 ~140℃表示)した牛乳でも80℃ぐらい にあたためてから使ってください。乳 酸菌は60℃以上になると死んでしまい ます。ヨーグルトを加えるときの牛乳 の温度に注意してください。

#### ●種菌(スターター)は

- •市販されている新鮮なプレーンヨ ーグルト(無脂肪固形分9.5%、乳脂 肪分3.0%のもの)を使います。
- ●無脂肪固形分や乳脂肪分の違うも のや、糖分、果肉などが入ったヨー グルトでは上手に作れません。
- ●種菌の分量が多いほど作りやすく なります。
- ●手作りのヨーグルトは種菌(スター ター)として使わないでください。

#### ●でき上がりの目安は

牛乳が固まったらできあがりです。 手早くあら熱をとり、早めに冷蔵室に 入れてください。そのままにしておく と発酵が進み、酸っぱさが増します。

### ●保存方法、保存期間は

冷蔵室に保存し、2~3日の間に食 べきってください。

### 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

★本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

### 保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容を よくお読みの後、大切に保存してください。

●保証期間は、お買い上げの日から1年です。 ただし、マグネトロンについては2年です。

### 補修用性能部品の保有期間

当社はこのオーブンレンジの補修用性能部品を、製造打 ち切り後8年保有しています。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために 必要な部品です。

### 修理を依頼されるときは出張修理

38・39ページに従って調べていただき、なお異常のあると きは、ご使用を中止し、必ず差込プラグを抜いてから、 お買い上げの販売店にご相談ください。

#### ■連絡していただきたい内容

品	名	日立オーブンレンジ
型	式	(銘板に書いてあります)
お買い上げ	. 日	年 月 日
故障の状	況	(できるだけ具体的に)
ご住	所	(付近の目印等も併せてお知らせください)
お名	前	
電話番	号	
訪問ご希望	日	

※銘板は本体右側面にあります。

#### ■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

#### ■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させ ていただきます。

### ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを 受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談くだ さい。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させてい ただきます。

- このオーブンレンジは、電源周波数が 50Hz · 60Hz どちらの地域でもご使用になれます。 (部品交換の必要はありません。)
- ●ご転居されたり、移動したりした場合には、必ず販 売店または電気工事店に依頼して、アースの取り付 け直しを行ってからご使用ください。(4ページ参照)

### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの 販売店または、「ご相談窓口」(下記)にお問い合わせくだ

### 修理料金のしくみ

修理料全三技術料+部品代+出張料です

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検など の作業にかかる費用です。技術者の人件費、技 術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費 等が含まれます。

帯する部材等を含む場合もあります。

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用で す。別途、駐車料金をいただく場合があります。

### 「ご相談窓口」

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

### 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87 (受付時間)365日/9:00~19:00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間)9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただ くことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあり ます。

電	源	交流100V、 50Hz-60Hz共用
電	消費電力	1,450W
電子レンジ	高周波出力	950W、600W、200W相当、100W相当
ジ	発振周波数	2,450MHz
١-	-スター・グリル	消費電力1,290W(ヒーター1,260W)
オ	ー ブ ン	消費電力1,290W(ヒーター1,260W)
温	度調節範囲	発酵、100~210℃、250℃ 250℃の運転時間は約5分です。その後 は自動的に210℃に切り替わります。
外	形 寸 法	幅470×奥行400×高さ300mm
加	熱室有効寸法	幅285×奥行307×高さ165mm
タ・	ーンテーブル直径	280mm
質	量(重量)	約11kg

※この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の 異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

- ※高周波出力950Wは短時間高出力機能(最大3分間)です。この機能は オートメニューのあたためなど限定したメニューにのみ働きます。
- ※メニュー表示等の待機電力は、約1.7Wです。



このマークは、特定の化学物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE (ポリブロモジフェニルエーテル))の含有率が基準値以下であることを示しています。 (規定の除外項目を除く)

JIS C 0950

詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。http://www.hitachi-ap.co.jp/company/environment/kankyo/

#### お客様メモ 購入店名 電話( 後日のために記入しておいて ください。 サービスを依頼されるとき、 ご購入年月日 月 年 日 お役に立ちます。

### 愛情点検



### ●長年ご使用のオーブンレンジの点検を!

●オーブンレンジの補修用性能部品の保有期間は 製造打ち切り後8年です。

■電源コードや差込ブラグが異常に熱くなる。

- スタートキーを押しても食品が加熱されない。
- 自動的に切れないときがある。
- ●こげ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や火花 (スパーク)が出る。 ●オーブンレンジにさわるとビリビリと電気を感じること
- その他の異常や故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、コン セントから差込プラグを抜い て販売店にご連絡ください。 点検・修理についての費用な ど詳しいことは、販売店にご 相談ください。

このオーブンレンジの製造時期は本体の右側面に表示されています。

ご使用の際

このようなこ

とはありませ

んか

### **〇** 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111